

1. Подготовка

Монтаж занимает 10–15 минут. Инструменты не требуются.

- Температура кузова и воздуха: от +15 °С. Зимой прогрейте салон или площадку порога феном.
- Вымойте пороги от песка и пыли, высушите насухо.
- Обезжирьте площадку салфеткой из комплекта и подождите 1 минуту.

2. Установка

- Примерьте накладку без снятия защитной плёнки. Отметьте края малярным скотчем.
- Снимите плёнку с монтажного слоя 3M VHB, не касаясь клея пальцами.
- Приложите накладку по меткам: начните с центра, затем прижмите края.
- Удерживайте прижим 30 секунд по всей площади, особенно по краям.
- Повторите для остальных порогов. Комплект: 2 передние + 2 задние наклейки.

3. Первые 24 часа

- Не мойте автомобиль и не мочите пороги.
- Не наступайте на наклейки и не нагружайте их.
- Клей 3M VHB набирает полную прочность за 24 часа.

4. Гарантия 5 лет

Гарантия покрывает коррозию, питтинг и отслоение монтажного слоя. Для обращения пришлите фото и номер заказа на hello@esksteel.ru. Сохраняйте гарантийный талон из комплекта.

5. Частые ошибки

- Установка на мокрый или холодный порог — клей не набирает прочность.
- Обезжиривание бензином или ацетоном — разрушается монтажный слой.
- Нагрузка в первые сутки — накладка может сместиться.